

La maintenance de vos compresseurs PILLER

T.g.e

Nos formules

- Sécurité
- Tranquillité
- Confort
- Expérience
- Expérience +
- Motorisation



Formule Sécurité

TGE vous fournit en pièces de rechange de première urgence.

→ En cas de panne le client dispose des pièces de première nécessité.



Formule Tranquillité

TGE réalise sur site une maintenance préventive comprenant :

- Audit vibratoire avant arrêt
- Contrôle étanchéité sortie d'arbre
- Contrôle des roulements
- Contrôle lignage moteur/compresseur
- Assistance au redémarrage
- Rédaction d'un rapport d'intervention avec préconisations



Formule Confort

TGE réalise sur site le remplacement des bagues carbone comprenant :

- Contrôle étanchéité sortie d'arbre
- Dépose du boîtier supérieur bagues carbonées
- Dépose des bagues carbonées
- Contrôle de l'état de la chemise d'arbre
- Remplacement des bagues carbonées
- Mise en place et serrage du boîtier supérieur
- Contrôle du lignage moteur compresseur
- Rédaction d'un rapport d'intervention avec préconisations



Formule Expérience

TGE réalise sur site le remplacement de la chemise d'arbre comprenant :

- Dépose du cône et du couvercle d'admission
- Dépose des bagues carbone
- Démontage de la roue
- Remplacement de la chemise d'arbre
- Remplacement des joints associés
- Remontage de la roue
- Repose du cône et du couvercle d'admission
- Remplacement des bagues carbone et remontage du boîtier
- Contrôle étanchéité sortie d'arbre
- Contrôle du lignage moteur compresseur
- Assistance au redémarrage avec relevé des vibrations moteur et compresseur
- Rédaction d'un rapport d'intervention avec préconisations



Formule Expérience+

TGE réalise sur site le remplacement des roulements comprenant :

- La formule Expérience
- + remplacement du bloc-palier des roulements



Formule Motorisation


TGE réalise sur site la maintenance du moteur.

→ Remplacement des roulements du moteur incluant :

- Extraction accouplement
- Dépose/repose des flasques
- Nettoyage des enroulements

→ En option, mise en place d'une surveillance de vibrations.

Fréquence d'entretien



Ce qui est conseillé...

		Fréquences						
		Quotidienne	Hebdomadaire	6 mois	Annuelle	3 ans	5 ans	Autre
Organes	Contrôle des sécurité							
	Maintenance préventive							
	Remplacement bagues carbone							
	Vidange centrale d'huile							
	Filtre à huile							
	Joints							
	Remplacement chemise d'arbre							
	Remplacement roulements							
	Arbre & turbine							Selon l'état

Ces recommandations de TGE ne se substituent pas aux recommandations techniques du constructeur

Consultez-nous

Votre contact privilégié : Nadia MOUCHOT

nmouchot@tge-france.com

T.g.e